



DÓŁ



GÓRA

S

USTAW

M

TRYB

Obsługiwanie funkcji Kalendarza i Trybu Budzika

Ustawianie daty i czasu

1. Podczas trybu zwykłego (pokazywania godziny) wciśnij SET, wprowadź datę i godzinę.
Wciśnij SET ponownie, aby przejść do następujących ustawień: godzina-minuta-rok-miesiąc- dzień- powrót.
2. Wciśnij GÓRA lub DÓŁ by zmienić dzień tygodnia
3. By powrócić z ustawień do trybu zwykłego wciśnij MODE lub poczekaj 60 sekund.
4. W trybie zwykłym wciśnij UP by zmieniać format godzinny między 12 a 24

Ustawianie Trybu Budzika

1. Wciśnij przycisk TRYB by wejść w Tryb Budzika
2. W Trybie Budzika wciśnij SET i wpisz godzinę alarmu, wciśnij SET ponownie by wybrać inne funkcje: godzina, minuta, rok, miesiąc, dzień, powrót
3. Wciśnij GÓRA i DÓŁ by ustawiać.
4. W Trybie Budzika wciśnij Góra lub Dół by włączyć i wyłączyć drzemkę i alarm.
Dostępne funkcje: Włącz alarm, włącz drzemkę, wyłącz alarm i drzemkę.
5. Dzwoniący alarm wyłącza się po minucie i wchodzi w tryb drzemki po czym dzwoni jeszcze raz, Wciśnij SET lub jakikolwiek inny przycisk by wyłączyć alarm.